

## **BRUGSANVISNING TIL IMI-BETON SPARTELMASSE HVID MURSTENSTRUKTUR**

f.eks. til hjørner med betonfas

- 1) Pladerne skæres i gering og limes.
- 2) Efter sammenlimningen fases hjørnerne efter ønske med håndhøvl eller overfræser.
- 3) Fladen påsættes afdækningstape helt ud til kanten.
- 4) Spartelmasse omrøres med ca. 5-10 % hærder, og påføres tyndt med en spartel eller med en finger.
- 5) Tørres i mindst 2 timer. Ved tykkere lag = tørretid over natten.
- 6) Slibes med sandpapir korn 150.
- 7) Forsegles mindst 2 gange (mellemslibes) med 30 % fortyndet DD-matlak.
- 8) Afdækningstapen tages af. Evtl. smårester af spartelmasse slibes bort og kanten lakeres igen.

Spartelmasse-sæt ca. 1,5 kg  
Rækker til ca. 30-40 lb.m.

## **KANTBEARBEJDNING**

- 1) ABS Kant
- 2) Eller dækfarve:
  - MDF-kanten pudses
  - Rengøres
  - Fladen afdækkes med tape
  - Dækfarve påføres med pensel eller gummirulle
  - Forsegles 2 gange med matlak